

Užívateľský návod pre LED reflektory InLED, s.r.o.

**RLN PRO 20W, RLN PRO 30W, RLN PRO 50W, RLN PRO 80W, RLN PRO 100W,
RLN PRO 150W, RLN PRO 200W**

Na zaistenie funkčnosti svietidla, bezpečnej prevádzky a dlhej životnosti výrobku je nutné dodržiavať tento návod na obsluhu.

Tento návod je súčasťou balenia. Obsahuje dôležité pokyny k sprevádzkovaniu, obsluhu a údržbe výrobku. Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie pred inštaláciou a sprevádzkovaním výrobku. Návod si ponechajte, aby ste si ho mohli kedykoľvek znova prečítať.

Použitie výrobku

Reflektor slúži pre osvetlenie pracovnej plochy a priestorov. Môže byť použitý na osvetlenie vonkajšieho a vnútorného priestoru.

Nie je určené do prostredia s výskytom nebezpečenstva výbuchu alebo pre prostredie riadiace sa zvláštnymi predpismi.



Bezpečnostné predpisy

Pokiaľ vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na obsluhu, zaniká nárok na záruku. Výrobca nie je zodpovedný za vecné škody, úrazy osôb ani iné majtkové či hmotné škody, ku ktorým došlo nedodržaním týchto predpisov alebo neodborným zaobchádzaním s výrobkom.

Pravidelne kontrolujte, či je výrobok dostatočne pevne prichytený k nosnej konštrukcii, najmä keď je súčasťou pohyblivého stroja.

Zaistite, aby sa výrobok nemohol uvoľniť a pádom ohroziť majetok alebo zdravie.

Zariadenie bezchybne pracuje v teplotách -30°C až + 40 °C. Nepoužívajte mimo tento tepelný rozsah. Nepozerajte sa priamo do svetelných diód.

Držte výrobok mimo dosah detí.

Výrobok nesmie byť nikdy pripájaný k elektrickému vedeniu, pokiaľ užívateľ má vlhké alebo mokré ruky. Výrobok nesmie byť zakrytý, ani inak zahalený pokiaľ je v prevádzke.



Montážny návod

Navíťajte otvory do steny podľa vzdialenosti otvorov na uchytenie svietidla. Priemer otvorov by mal byť minimálne pre 8 mm hmoždinku.

Pomocou skrutiek pripevnite svietidlo na stenu. Skrutky dôkladne dotiahnite, aby svietidlo bolo pevne uchytené.

Upozornenie

Pred inštaláciou sa presvedčte, či je prívodný kábel odpojený od elektrickej siete.

V prípade poškodenia skla, okamžite svietidlo odpojte a sklo dajte vymeniť v odbornom servise alebo u Vášho dodávateľa. Neprevádzkujte svietidlo s rozbitým sklom.

Vizuálne skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Nedotýkajte sa výrobku, pokiaľ výrobok vykazuje zjavné poškodenie. Pred akoukoľvek manipuláciou s výrobkom ho najprv odpojte z elektrickej siete. Pri zjavnom poškodení tak, že vypnete príslušnú zásuvku, z ktorej je výrobok napojený (napr. vypnutím ističa) a až potom vyťahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.

Zariadenie neopravujte. Vždy ho odneste do špecializovaného servisu.

Opravy nie sú povolené.

Neponárajte výrobok do vody, ani iných kvapalín.

Zabráňte veľkým výkyvom teplôt.

Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte žiadne zásahy vo výrobku. Výmenu napájacieho kábla môže vykonávať iba odborník.

Pokiaľ si nie ste istý inštaláciou, obsluhou alebo používaním výrobku, kontaktujte predajcu alebo špecializovanú firmu.

Pri neodbornom zaobchádzaní existuje riziko nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

Pozor na riziko zranenia vplyvom vysokej teploty povrchových častí výrobku.

Pracovné prostredie

Neumiestňujte výrobok do blízkosti horľavých materiálov.

Výrobok sa nesmie dotýkať žiadneho horľavého materiálu.

Údržba a čistenie

Tento výrobok nepotrebuje údržbu, okrem čistenia.

Pokiaľ chcete výrobok čistiť, čistenie je povolené len so suchou mäkkou handrou alebo prúdom suchého vzduchu.

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie.

Opravy môžu vykonávať len odborníci.

Technické údaje

Vstupné napätie: AC 85 - 265V

Celkový príkon: 20W, 30W, 50W, 80W, 100W, 150W, 200W

Model	B10	B16	C10	C16	D10	D16
RLNP20	5	9	9	15	18	30
RLNP30	6	9	10	16	20	32
RLNP50	6	9	10	16	20	32
RLNP80	5	8	8	14	17	27
RLNP100	3	4	5	8	8	12
RLNP150	3	4	5	8	8	12
RLNP200	2	4	4	6	5	8
RLNP80DA	4	7	7	11	14	23
RLNP100DA	2	3	4	6	8	12
RLNP150DA	2	3	3	5	6	11
RLNP200DA	2	4	4	6	5	8

Tento návod na použitie je majetkom firmy InLED, s.r.o., Kysucká 14, 90301 Senec

Zmeny vyhradené